




EL TORRENT IL·LUMINACIÓ S.L.

C/ Curreró 8, 17830  
Mieres (Girona) Spain

T. +34 972 680 291  
F. +34 972 680 011  
eltorrent@eltorrent.com

www.eltorrent.com

# RING



Thanks for buying our product.  
We hope you will enjoy it.

**Gràcies per comprar nostre producte.**  
**Desseamos que sea de su agrado.**



The safety of this fixture is only guaranteed if the following instructions have been observed.

Always disconnect power before working on fixture.

The light source shall only be replaced by the manufacturer.

Replacement bulbs must be of same type and wattage as specified in instructions.

In case of malfunction, please contact the retailer who sold the lamp.

Metal surfaces, glass or other parts of fixture may be cleaned with a soft damp cloth and mild detergent.

La seguridad de este aparato está garantizada sólo si se han observado las siguientes instrucciones.

Se recomienda que la instalación sea realizada por un profesional.

Desconecte siempre la conexión a red antes de ser manipulada.

La fuente de luz debe reemplazarse únicamente por el fabricante. Las bombillas de repuesto deben ser del mismo tipo y potencia especificado en las instrucciones.

En caso de avería, contactar directamente con el distribuidor.

Superficies de metal, vidrio u otras partes del aparato pueden limpiarse con un paño húmedo y detergente suave.



IP20  
Protected against solid objects over 12mm


Class I, Normal isolation and ground.  
Clase I, Aislamiento normal y toma tierra.

This product should not go to general waste container, it should be handed in at a collection point for recycling of electrical and electronic equipment.  
Este producto no debe ir a contenedor de basuras general, sino a recogida selectiva de equipos eléctricos y electrónicos.




RG.S080.17	LED 46W 450mA 2700K 5200lm	Dimmable PUSH / DALI
RG.S080.18	LED 46W 450mA 2700K 5200lm	Dimmable PUSH / DALI
RG.S120.17	LED 68,5W 450mA 2700K 8100lm	Dimmable PUSH / DALI
RG.S120.18	LED 68,5W 450mA 2700K 8100lm	Dimmable PUSH / DALI


**1**




**2**




**3**



**4**



**5**



**Straighten lampshade**  
*Nivelar la pantalla*

